Kinderverdeck mit Frontbügel L75

Art-Nr. 234123 VBK0663 Stand: 16.12.2025

Montageanleitung Handel

HINWEIS

Die Montage Kinderverdeck mit Frontbügel L75 darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Lieferumfang

Nr.	Benennung	Art.-Nr.	Anzahl
1	Kinderverdeck	------	1x
1.1	GFK-Stangen (vormontiert)	------	4x
1.2	Magnethaken	------	2x
2	Sonnenschutz	------	1x
3	Frontbügel Load 75 V2	232956	1x
4	Linsenkopfschraube M6x40mm m. TX 30 (227) (o. Abb.)	------	2x
5	U-Scheibe 6x12x1.2 (AFNOR Z6) schwarz (13) (o. Abb.)	------	2x
6	Thermoplastschraube 3,5x12mm TX (199) (o. Abb.)	------	8x
	Anleitung Kinderverdeck mit Frontbügel L75 (o. Abb.)	234126	1x

Benötigte Sicherungsmittel

Nr.	Benennung	Anzahl / Menge
--	Loctite® 243 mittelfest, blau Schraubensicherung (kein Lieferumfang)	nach Bedarf

Teileübersicht



Abb. 01

Einbauraum vorbereiten

Befestigungselemente (7) entfernen.



Abb. 02

Frontflügel Load 75 V2 befestigen

HINWEIS

Leicht aufgespannten Frontflügel sicher festhalten, damit beim Einstecken in den Rahmen die Lackierung nicht beschädigt wird.

Frontflügel (3) etwas aufspannen, in Rahmen einstecken und mit den Befestigungselementen (4) und (5) befestigen. Befestigungselement (4) mit Loctite sichern. Anzugsmoment: 4-5 Nm.



Abb. 03

Magnethaken befestigen

1. 2x Magnethaken (1.2) vom Kinderverdeck abnehmen.
2. Magnethaken (1.2) rechts und links an der Seitenwand der Box positionieren (Position ist vorgebohrt). Ausrichtung der Magnethaken (1.2) beachten: Der Haken (siehe Pfeil) muss nach oben ausgerichtet sein.
3. Magnethaken (1.2) rechts und links jeweils 4x mit Befestigungselement (6) befestigen. Anzugsmoment: 1-2 Nm.



Abb. 04

Kinderverdeck befestigen

1. Mittlere GFK-Stangen (1.1) gleichzeitig in den Frontbügel (3) bis zum Anschlag einstecken.
2. Rechte GFK-Stange (1.1) in den Frontbügel (3) bis zum Anschlag einstecken.
3. Linke GFK-Stange (1.1) in den Frontbügel (3) bis zum Anschlag einstecken.



Abb. 05

(weiter siehe nächste Seite)

4. Kinderverdeck am Griff (8) greifen und vollständig über den Frontbügel ziehen.
5. Kinderverdeck 2x mit Gummischlaufe (9) an den Haken (10) einhaken.



Abb. 06

(weiter siehe nächste Seite)

6. Kinderverdeck mit Haken (11) rechts und links in die Magnethaken (1.2) an der Seitenwand der Box einhaken.
7. Reißverschlüsse rechts und links schließen.

WARNUNG

Sturz- und Verletzungsgefahr bei falscher Vorbauposition.

Stellen Sie den Vorbau vor der Fahrt immer in die hintere (gerade) Position, um die Lenkung nicht zu behindern.

8. Vorbau (12) in hintere Position stellen.



Abb. 07

Kinderverdeck und Sonnenschutz - Einstellungsmöglichkeiten

Das Kinderverdeck schützt zuverlässig vor Wind und Wetter. Für eine optimale Versorgung mit frischer Luft im Innenraum können bei Bedarf die Seitenwände sowie die Rückwand des Kinderverdecks geöffnet werden.

Der Sonnenschutz reduziert die direkte Sonneneinstrahlung und sorgt somit für angenehmere Temperaturen und Lichtverhältnisse im Innenraum.

Seitenwände und Rückwand öffnen

1. Reißverschluss (13) öffnen.
2. Seitenwand (14) nach innen einrollen und 3x mit Klettband (15) befestigen.
3. Reißverschluss (16) rechts und links öffnen.
4. Rückwand (17) nach innen einrollen und 2x mit Klettband (18) befestigen.



Rechte Seite Rückwand

Abb. 08

Sonnenschutz befestigen

Sonnenschutz (2) auf Kinderverdeck positionieren und umlaufend an Klettband befestigen.



Abb. 09

Child hood with front bar L75

Art.-No. 234123 VBK0663; Dated: 16.12.2025

Dealer Assembly instruction

NOTICE
Only allow qualified personnel to assemble the carrier.

Scope of delivery

No.	Part name	Art.-no.	Number of parts
1	Child hood	------	1x
1.1	GFK rods (pre-assembled)	------	4x
1.2	Magnetic hooks	------	2x
2	Sun shade	------	1x
3	Front bar Load 75 V2	232956	1x
4	Pan head screw M6x40mm w. TX 30 (227) (not shown)	------	2x
5	Washer 6x12x1.2 (AFNOR Z6) black (13) (not illustrated)	------	2x
6	Thermoplastic screw 3.5x12mm TX (199) (not shown)	------	8x
	Instructions for child hood with front bar L75(n.illust.)	234126	1x

No.	Part name	Number of parts / quantity
--	Loctite® 243 medium-strength, blue threadlocker (not included)	as required

Overview of parts



Fig. 01

Preparing the installation space

Remove the fastening elements (7).



Fig. 02

Fastening the Load 75 V2 front wing

NOTICE

Hold the slightly stretched front bar securely so that the paintwork is not damaged when inserting it into the frame.

Stretch the front bar (3) slightly, insert it into the frame and fasten it with the fastening elements (4) and (5). Secure the fastening element (4) with Loctite. Tightening torque: 4-5 Nm.



Fig. 03

Attaching the magnetic hooks

1. Remove 2x magnetic hooks (1.2) from the child hood.
2. Position the magnetic hooks (1.2) on the right and left of the side wall of the box (position is pre-drilled). Note the alignment of the magnetic hooks (1.2): The hook (see arrow) must be orientated upwards.
3. Fasten the magnetic hooks (1.2) on the right and left 4 times each with the fastening element (6). Tightening torque: 1-2 Nm.



Fig. 04

(continued the on the next page)

Fastening the child hood

1. Insert the centre GFK rods (1.1) simultaneously into the front bar (3) as far as they will go.
2. Insert the right GFK rod (1.1) into the front bar (3) as far as it will go.
3. Insert the left-hand GRP rod (1.1) into the front bracket (3) as far as it will go.



Fig. 05

(continued the on the next page)

4. Grasp the child hood by the handle (8) and pull it completely over the front bar.
5. Hook the child hood onto the hook (10) twice with the rubber loop (9).



Fig. 06

(continued the on next page)

6. Hook the child hood with hooks (11) on the right and left into the magnetic hooks (1.2) on the side wall of the box.
7. Close the zips on the right and left.

WARNING

Risk of falling and injury if the stem is in the wrong position.

Always set the stem to the rear (straight) position before riding so as not to obstruct the steering.

8. Move the stem (12) to the rear position.



Fig. 07

Child hood and sun shade - adjustment options

The child hood provides reliable protection from wind and weather. The side walls and rear wall of the child hood can be opened to optimise the supply of fresh air to the interior.

The sun shade reduces direct sunlight and thus ensures more pleasant temperatures and light conditions in the interior.

Opening the side walls and rear wall

1. Open the zip (13).
2. Roll the side panel (14) inwards and fasten it three times with Velcro tape (15).
3. Open the zip (16) on the right and left.
4. Roll the back panel (17) inwards and fasten twice with Velcro tape (18).



Right side Back panel

Fig. 08

Fastening the sun shade

Position the sun shade (2) on the child hood and attach it to the Velcro tape all the way round.



Abb. 09