Lampenhalter Frontgepäckträger
(VBK0357)

Montageanleitung Handel

Lieferumfang
1x Lampenhalter
1x Linsenkopfschraube M5x12
1x Zylinderkopfschraube M6x22
1x selbstsichernde Mutter M6
1x Unterlegscheibe M6

Schritt 1
Scheinwerfer vom Lampenhalter des Vorbaus lösen und das Kabel an der dafür vorgesehenen Steckverbindung trennen.

Schritt 2
Vorbau-Lampenhalter entfernen.

Schritt 3
Den Frontgepäckträger-Lampenhalter am Frontgepäckträger mit der Schraube M5x12 befestigen. **Anzugsmoment 4 – 5 Nm**. (Abb. 1)

Hinweis:
Der Frontgepäckträger-Lampenhalter kann auf zwei Arten, abhängig vom verwendeten Scheinwerfer, befestigt werden. (Abb .1, Abb 2)

Schritt 4
Scheinwerfer montieren und Lichtkabel am Lampenhalter mit einem Kabelbinder fixieren.

Schritt 5
Das Lichtkabel mit dem separat erhältlichen Verlängerungskabel (VBK0358) verlängern und evtl. überschüssiges, in Schlaufen gelegtes Kabel unter dem Frontgepäckträger oder an einer anderen, dafür geeigneten Stelle befestigen.

Light bracket- for front Carrier (VBK0357)

Assembly Instruction Dealer

Scope of delivery
1x light bracket
1x panhead screw M5x12
1x Allen Screw M6x22
1x Locknut M6
1x Washer M6

Step 1
Detach the headlight from its original bracket and disconnect the cable at the connector.

Step 2
Remove the original bracket.

Step 3
Mount the front rack lamp holder on the front rack using the M5x12 bolt**. Tightening torque 4 - 5 Nm**.

Notice:
The front carrier light bracket can be attached in two ways, depending on the headlight used. (Fig .1, Fig. 2)

Step 4
Mount the headlight and fix the light cable to the lamp holder with a cable tie.

Step 5
Extend the light cable with the separately available extension cable (VBK0358) and fix any excess cable placed in loops under the front carrier or in another suitable place.



Abbildung 1



Abbildung 2

Riese & Müller GmbH · Am Alten Graben 2 · 64367 Mühltal · Germany
Tel.: +49 6151 36686-0 · Fax: 06151/36686-489 · team@r-m.de · www.r-m.de

RIESE & MÜLLER