RIESE & MÜLLER

Charger GT/GT45: Schutzbleche (424555)

C:\Users\udo\Charger-GT-Schutzbleche-150401neueFoxschelle.docx

Die optional erhältlichen Schutzbleche machen den Charger GT/GT45 zum alltagstauglichen E-Bike.

Lieferumfang

- 1x Schutzblech vorne inkl. Kantenschutz
- 1x Schutzblech hinten inkl. Schiebebrücke
- 1x USC-Clip von SKS
- 1x Schutzblechstrebe, schwarz inkl. Befestigungsteilen von SKS
- 1x Kunststoffschelle für Fox-Gabel
- 1x Kunststoffschelle für Aion-Gabel
- 1x Grip-Tape, 5cm lang
- 1x Zylinderkopfschraube, M5x20
- 1x Torx-Schraube ISO14583 A2, M5x20
- 1x Torx-Schraube ISO14583 A2, M5x25
- 2x Torx-Schraube ISO14583 A2, M5x30
- 2x Torx-Schraube ISO14583 A2, M5x16
- 1x Zylinderkopfschraube ISO4762 A2, M5x30
- 2x Zahnscheibe SKS
- 2x CatEye-Schelle SP-10
- 3x Nylon-Scheibe, weiss
- 6x U-Scheibe, M5 mittel
- 1x Kunststoffspacer, schwarz, 7mm dick
- 1x Kunststoffspacer, schwarz, 10mm dick
- 1x Kunststoffspacer, schwarz, 5mm dick
- 3x Mutter M5, selbstsichernd

Montage vorderes Schutzblech

- Setzen Sie die Schelle gemäß Abbildung von vorne auf die Gabelbrücke.



- Kleben Sie bei einer Aion-Gabel (Charger GT) ein kleines Stück Grip-Tape auf die Rückseite der Gabelbrücke und stecken Sie die Kunststoffschelle auf die Gabelbrücke.



- Stecken Sie bei einer Fox-Gabel von oben die Zylinderkopfschraube M5x20 (bei einer Aion-Gabel eine Schraube DIN 912 M5x30) von oben durch die Scutzblechschelle, stecken Sie einen 5mm Kunststoffspacer und das vordere Schutzblech auf die Schraube und verschrauben Sie das Ganze von unten mit einer einer U-Scheibe und einer selbstsichernden Mutter.
- Clipsen Sie die Schutzblechstrebe in das Schutzblech und stecken Sie die beiden CatEye-Schellen auf die Gabeltauchrohre.
- Befestigen Sie die Schutzblechstrebe mit Torx-Schrauben M5x30 und SKS-Zahnscheiben an den CatEye-Schellen.
- Richten Sie das Schutzblech zum Reifen aus und ziehen Sie alle Schrauben fest.

Montage hinteres Schutzblech

- Befestigen Sie die Schiebebrücke mit einer Torx-Schraube M5x16 und einer U-Scheibe am Rahmen.



- Befestigen Sie das vordere Schutzblechende mit einer Torx-Schraube M5x16, einer Nylon-Scheibe und einer U-Scheibe an der Motoraufnahme.
- Befestigen Sie das hintere Ende des Schutzbleches mit einer Torx-Schraube M5x20, einem 7mm Kunststoffspacer, einer Nylon-Scheibe, einer U-Scheibe und einer selbstsichernden Mutter am Kennzeichenhalter.



- Wenn Ihr Charger mit einem Gepäckträger ausgerüstet ist, können Sie eine zusätzliche Befestigung am Gepäckträger anbringen.
  Bohren Sie dazu ein 5,5mm-Loch in das Schutzblech, damit Sie es mit dem Gepäckträger verschrauben können (1x Torx-Schraube M5x25, 10mm Kunststoffspacer zwei U-Scheiben, eine Nylon-Scheibe und eine selbstsichernde Mutter).